

Plaatsingsinstructies *(deel 1/2)*

DE INGEKASTE DEUR PLAATSEN :

01. De deur uit de verpakking nemen.
Opgelet de sleutel(s) zitten mee in de verpakking.
02. De ingekaste deur in het deurgat plaatsen, kassement: 2mm boven de vloerpas, het deurblad 4 mm boven de vloerpas.
 - met gewoon kassement:
de kassementen gelijk zetten met de muur (op de dikste plaats van de muur)
 - met systeemkassement (kassement met groef):
de kassementen langs beide zijden +1 cm voorbij de muur laten komen
03. Tussen deurblad en kassement triplexjes aanbrengen om voldoende speling te behouden: 3 mm speling tussen kassement en deurblad.
04. De deur opspieën door blokjes te plaatsen tussen kassement en muur, ter hoogte van de onderste paumel en op de kop.
de deur moet waterpas staan.
05. De deur schuimen (met montageschuim) maar niet onder het terrepapier schuimen!
het schuim lichtjes bevochtigen (met bv. plantenspray, opgelet voor de deuren!)
(bij ons te koop: schuimpistool, schuim, pistoolreiniger).
06. Schuim laten drogen.
Ondertussen de volgende deur beginnen plaatsen...
07. Als het schuim droog is, de uitstekende stukken wegsnijden.

Plaatsingsinstructies *(deel 2/2)*

OMLIJSTINGEN PLAATSEN :

VERSTEKOMLIJSTINGEN :

01. Een verticale omlijsting nemen, deze op zijn plaats zetten.
Bij gewone kassementen:
tegen het kassement, (beginnen aan de paumelkant).
Bij systeemkassementen:
voor de groef van het kassement houden.
De omlijstingen staan 2 mm boven de vloer.
02. Het zaagpunt aanduiden.
03. Een verstekhoek zagen aan de omlijsting.
04. Bij gewone kassementen :
 - de omlijsting plaatsen met behulp van een schieter of fijne nagels
 - de omlijsting aansluiten tot tegen de muurBij systeemkassementen :
 - de omlijsting d.m.v. enkele puntjes montageschuim bevestigen tegen de muur en in de groef plaatsen
 - daarna hetzelfde doen voor de andere verticale stukken
05. De kopomlijsting nemen, 1 verstekhoek zagen, de andere zijde afmeten op de deur, verstek zagen, op de koppen voor de aansluitingen een beetje houtlijm aanbrengen en plaatsen.

KIT-OMLIJSTINGEN :

01. Een verticale omlijsting nemen (dit zijn de dikste omlijstingen).
Deze in de groef van het kassement houden, de omlijstingen staan 2 mm boven de vloer
De juiste lengte aanduiden (de kop komt gelijk met de bovenkant van de kopomlijsting)
Zagen. Plaats de omlijstingen goed aan tot tegen de muur.
D.m.v. enkele puntjes montageschuim bevestigen tegen de muur.
Hetzelfde geldt voor alle verticale benen.
02. De afgezaagde koppen bijlakken indien ze gezien zijn (bv. van op de trap).
03. De horizontale stukken (dit zijn de dunste stukken) afmeten en plaatsen zoals de verticale stukken.
04. Bij de genagelde omlijstingen de nagelgaatjes opstoppen.
(bij kerselaar iets donkerder vulsel gebruiken, deze houtsoort gaat nl. nog verdonkeren)
masticstaafjes bij ons te koop: 120,-/stuk + B.T.W.
05. De kassementen en omlijstingen onderaan afwerken met transparante siliconen
06. De deurklinken plaatsen.
07. De triplexjes tussen deurblad en kassement verwijderen 1 dag na de plaatsing
08. Bij eventuele dubbele deuren : een gaatje boren in vloer en kassement,
ter hoogte van de kantschuivers.
09. Niet afgewerkte deuren, binnen de 3 dagen kleuren en/of vernissen of lakken.